

filtres à air encrassés

1. NETTOYER

Pulvériser abondamment le nettoyant K&N ou le Power Kleen™ K&N sur les deux côtés du filtre et laisser tremper pendant 10 minutes pour détacher la saleté. Ne pas laisser sécher le nettoyant sur le filtre à air.



2. RINCER

Rincer le filtre à air avec de l'eau froide à basse pression du côté propre dehors afin de rincer la saleté hors du filtre. Continuer le rinçage jusqu'à éliminer toute trace de produit nettoyant. Il peut être nécessaire de répéter les étapes 1 et 2.



3. SÉCHER

Après le rinçage, secouer tout excès d'eau et faire sécher naturellement. Ne pas huiler le filtre avant qu'il ne soit complètement sec.

4. HUILER

Huile Aérosol (99-5003EU)

Vaporiser l'huile K&N le long et sur le dessus de chaque pli tout en maintenant le gicleur à environ 8 cm du filtre. Laisser pénétrer l'huile dans le coton pendant environ 20 minutes. Remettre de l'huile partout où des taches blanches sont encore visibles sur les deux côtés du filtre jusqu'à ce qu'il y ait une couleur rouge uniforme partout.



Le processus ci-dessus est la seule procédure approuvée pour l'entretien de votre filtre à air K&N.